

## Guía del Usuario

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader  
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader  
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

### Español

---

#### USO DE LAS TARJETAS DE MEMORIA DE SANDISK

**Cómo utilizar:** Inserte la tarjeta de memoria flash de SanDisk en la ranura para la tarjeta de su computadora, teléfono celular, cámara digital o PDA. Puede utilizar el dispositivo como lo haría normalmente para crear, copiar, editar y mover archivos. La tarjeta de memoria también se puede borrar y volver a utilizar.

**Precauciones:** Evite utilizar la tarjeta de memoria flash si la batería tiene poca carga. Para evitar la pérdida de datos asegúrese de salvar todos sus datos antes de extraer la tarjeta de memoria del dispositivo. Para obtener más instrucciones, por favor consulte el manual del usuario para el dispositivo. La tarjeta de memoria está diseñada para ser insertada fácilmente en el sistema de una manera solamente. No la doble ni la introduzca a la fuerza en la ranura.

**Registro del producto:** Puede registrar la tarjeta de memoria en el sitio de web de SanDisk <http://www.sandisk.com/registration>. Usted seguirá teniendo los derechos que le otorga la garantía del producto aunque no registre el mismo.

**Instrucciones de deshecho:** No tire este dispositivo en los contenedores municipales de basura no clasificados para reciclaje. Tirar residuos inapropiadamente puede resultar nocivo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Por favor, diríjase a las autoridades locales responsables de la eliminación de residuos para obtener información sobre los sistemas de devolución y recolección en su área.

#### USO DE MOBILEMATE MICRO READER CON LAS TARJETAS DE MEMORIA DE SANDISK

##### REQUISITOS DEL SISTEMA

- Macintosh o Pentium PC con soporte USB
- Windows Vista, XP y 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

##### CONEXIÓN

Enchufe el dispositivo directamente en su equipo.

**Íconos del disco en Windows:** Cuando conecte el lector/grabador MobileMate™ Micro en el sistema operativo Windows, aparecerá un ícono con una nueva letra de unidad en Mi PC, el cual representa al dispositivo conectado.

**Íconos del disco en Macintosh:** Cuando conecte el lector/grabador MobileMate Micro en el sistema operativo Macintosh e instale una tarjeta, aparecerá un ícono de disco extraíble con la denominación "untitled" (sin título) en el escritorio, el cual representa el dispositivo conectado.

##### USO

El lector/grabador MobileMate Micro tiene una ranura para tarjetas, que admite tarjetas microSDHC™, microSD™ y tarjetas Memory Stick Micro™ (M2).

##### Instalación de las tarjetas

Coloque la tarjeta microSDHC, microSD o la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2) en el lector con la etiqueta hacia arriba. Las tarjetas calzan de una única manera. Las tarjetas microSDHC y microSD entrarán completamente en el conector, mientras que la tarjeta M2 calzará en él, pero su extremo saldrá apenas del lector. NUNCA FUERCE LA TARJETA PARA CALZARLA EN LA RANURA.

##### Extracción de las tarjetas

Para retirar las tarjetas tanto en Windows como en Macintosh:

- Asegúrese de que no se estén transfiriendo datos y luego retire la tarjeta.

##### Desconexión

PARA EVITAR PERDER DATOS O DAÑAR LA TARJETA, NUNCA EXTRAIGA EL DISPOSITIVO DEL PUERTO USB SIN ANTES SEGUIR LOS PASOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN.

## Windows:

1. En la bandeja del sistema, haga clic en el ícono de “quitar hardware con seguridad”.
2. Seleccione el dispositivo que desea desconectar.
3. Extraiga el lector/grabador MobileMate del equipo cuando Windows le indique que es seguro hacerlo.

## Macintosh:

1. Arrastre el ícono del lector/grabador MobileMate hacia la Papelera.
2. Desconecte el dispositivo.